

Itens	Frequência	O que ocorrer primeiro	Periódico (Intervalo de Manutenção)			Consulte a página
			Inicial (Manutenção)	1000 km	2000 km	
			150 km	100 horas	200 horas	
Operações		20 horas	100 horas	200 horas		
* Linha de combustível		Verifique				—
* Funcionamento do acelerador		Verifique e ajuste				114
Filtro de ar		Limpe (Nota 1)				108
Tubo de drenagem da carcaça do filtro de ar		Verifique e limpe (Nota 2)				113
Vela de ignição		Limpe e ajuste				118
* Folga das válvulas		Verifique				121
Óleo do motor		Troque	Inicial: 150 km, 20 horas de funcionamento ou 1 mês Periódico: A cada 1.000 km, 100 horas de funcionamento ou 12 meses			90
Filtro de óleo do motor		Troque				94
Líquido de arrefecimento do radiador		Verifique o nível e complete (Nota 3)				102
* Sistema de arrefecimento		Verifique (Nota 2)				102
Coifas da transmissão		Verifique				142
Óleo da carcaça da transmissão final traseira e óleo do diferencial (TRX420FM)		Troque	a cada 2 anos			98, 100
		Inspeção				
Óleo da carcaça da transmissão final traseira (TRX420TM)		Troque	a cada 2 anos			98
		Inspeção				
* Sistema seletor 2WD/4WD (TRX420FM)		Inspeção				—
* Fluido de freio		Verifique o nível e complete (Nota 3)				123
* Desgaste das sapatas de freio		Verifique (Notas 1 e 2)				131
* Desgaste das pastilhas de freio		Verifique (Notas 1 e 2)				126
* Interruptor da luz de freio		Verifique				132
Sistema de freio		Verifique				123
* Sistema de restrição da ré		Verifique				117
Protetores		Verifique				140
* Sistema de embreagem		Verifique				116
* Suspensão		Verifique				—
* Detentor de fagulha		Limpe				122
* Porcas, parafusos e fixadores		Verifique e aperte				—
** Rodas/Pneus		Verifique				—
** Tirante e coifas de conexão		Verifique				—
** Rolamentos do suporte do eixo da direção		Verifique				—
** Sistema de direção		Verifique				—

\* Deve ser efetuado por uma concessionária habilitada Honda para quadriciclos, a menos que o proprietário possua ferramentas adequadas e informações de serviços, e esteja mecanicamente qualificado.

\*\* Por motivos de segurança, recomendamos que estes itens sejam reparados somente por uma concessionária habilitada Honda para quadriciclos.